



NL

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Lees grondig alle veiligheidsinformatie voordat je dit product in gebruik neemt.

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en etiketten. Recycle het afval op correcte manier.
- Zorg ervoor dat de bodem van de pan geschikt is voor het formaat van de warmtebron.
- Zorg ervoor dat de gasvlammen tijdens het gebruik onder de bodem van de pan blijven.
- Kies bij gebruik van inductie nooit voor de hoogste stand en activeer in geen geval de booster-instelling.
- Zorg ervoor dat de pan niet oververhit raakt. Oververhitting kan de pan beschadigen.
- Wanneer er rook van de pan afkomt, is de pan oververhit. Verlaag onmiddellijk de temperatuur van je warmtebron.
- De pan is bestand tegen metalen spatels. Maar om de levensduur van je pan te verlengen, raden we je aan om keukengerei van rubber, kunststof of hout te gebruiken.
- Houd kinderen tijdens het koken uit de buurt van het fornuis.
- Om veiligheidsredenen mag je de pannen tijdens het gebruik nooit zonder toezicht laten.
- Zorg er ook voor dat de grepen niet over de rand van het fornuis uitsteken.

EN

Important precautions

Read all safety information carefully before using this product.

- Remove all packaging materials and labels. Recycle waste properly.
- Ensure that the bottom of the pan is suitable for the size of the heat source.
- Make sure that gas flames remain under the bottom of the pan during use.
- When using induction, never select the highest setting and never activate the booster function.
- Ensure that the pan does not overheat. Overheating can damage the pan.
- If smoke comes from the pan, it is overheated. Immediately lower the temperature of your heat source.
- The pan is resistant to metal spatulas. However, to extend its lifespan, we recommend using utensils made of rubber, plastic, or wood.
- Keep children away from the stove while cooking.
- For safety reasons, never leave pans unattended while in use.
- Ensure that the handles do not extend beyond the edge of the stove.

FR

Précautions importantes

Lisez attentivement toutes les informations de sécurité avant d'utiliser ce produit.

- Retirez tous les matériaux d'emballage et les étiquettes. Recyclez correctement les déchets.
- Assurez-vous que le fond de la poêle est adapté à la taille de la source de chaleur.
- Veillez à ce que les flammes du gaz restent sous le fond de la poêle pendant l'utilisation.
- Lors de l'utilisation de l'induction, ne sélectionnez jamais le niveau le plus élevé et n'activez en aucun cas la fonction booster.
- Assurez-vous que la poêle ne surchauffe pas. Une surchauffe peut endommager la poêle.
- Si de la fumée s'échappe de la poêle, elle est en surchauffe. Réduisez immédiatement la température de votre source de chaleur.
- La poêle est résistante aux spatules en métal. Cependant, pour prolonger sa durée de vie, nous vous recommandons d'utiliser des ustensiles en caoutchouc, plastique ou bois.
- Tenez les enfants à l'écart de la cuisinière pendant la cuisson.
- Pour des raisons de sécurité, ne laissez jamais les poêles sans surveillance pendant leur utilisation.
- Assurez-vous également que les poignées ne dépassent pas du bord de la cuisinière.



DE

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie alle Sicherheitsinformationen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Etiketten. Recyceln Sie den Abfall ordnungsgemäß.
- Stellen Sie sicher, dass der Boden der Pfanne für die Größe der Wärmequelle geeignet ist.
- Achten Sie darauf, dass die Gasflammen während des Gebrauchs unter dem Boden der Pfanne bleiben.
- Wählen Sie bei der Verwendung von Induktion niemals die höchste Stufe und aktivieren Sie auf keinen Fall die Booster-Funktion.
- Achten Sie darauf, dass die Pfanne nicht überhitzt wird. Überhitzung kann die Pfanne beschädigen.
- Wenn Rauch aus der Pfanne aufsteigt, ist sie überhitzt. Reduzieren Sie sofort die Temperatur Ihrer Wärmequelle.
- Die Pfanne ist beständig gegen Metallspatel. Um jedoch die Lebensdauer der Pfanne zu verlängern, empfehlen wir die Verwendung von Küchenutensilien aus Gummi, Kunststoff oder Holz.
- Halten Sie Kinder während des Kochens vom Herd fern.
- Lassen Sie die Pfannen aus Sicherheitsgründen während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
- Achten Sie darauf, dass die Griffe nicht über den Rand des Herdes hinausragen.

ES

Precauciones importantes

Lea detenidamente toda la información de seguridad antes de usar este producto.

- Retire todos los materiales de embalaje y etiquetas. Recicle los residuos de manera adecuada.
- Asegúrese de que la base de la sartén sea adecuada para el tamaño de la fuente de calor.
- Asegúrese de que las llamas de gas permanezcan debajo de la base de la sartén durante el uso.
- Al utilizar inducción, nunca seleccione la configuración más alta y no active la función de refuerzo.
- Asegúrese de que la sartén no se sobrecaliente. El sobrecalentamiento puede dañar la sartén.
- Si sale humo de la sartén, significa que está sobrecalentada. Reduzca inmediatamente la temperatura de la fuente de calor.
- La sartén es resistente a las espátulas de metal. Sin embargo, para prolongar su vida útil, recomendamos el uso de utensilios de goma, plástico o madera.
- Mantenga a los niños alejados de la cocina mientras cocina.
- Por razones de seguridad, nunca deje las sartenes desatendidas mientras estén en uso.
- Asegúrese de que los mangos no sobresalgan del borde de la cocina.

IT

Precauzioni importanti

Leggere attentamente tutte le informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e le etichette. Riciclare correttamente i rifiuti.
- Assicurarsi che il fondo della padella sia adatto alla dimensione della fonte di calore.
- Assicurarsi che le fiamme del gas rimangano sotto il fondo della padella durante l'uso.
- Quando si utilizza l'induzione, non selezionare mai la potenza massima e non attivare la funzione booster.
- Assicurarsi che la padella non si surriscaldi. Il surriscaldamento può danneggiare la padella.
- Se dalla padella esce fumo, significa che è surriscaldata. Ridurre immediatamente la temperatura della fonte di calore.
- La padella è resistente alle spatole in metallo. Tuttavia, per prolungarne la durata, si consiglia di utilizzare utensili in gomma, plastica o legno.
- Tenere i bambini lontani dai fornelli durante la cottura.
- Per motivi di sicurezza, non lasciare mai le padelle incustodite durante l'uso.
- Assicurarsi che i manici non sporgano oltre il bordo del piano cottura.