

STEELSØN



Hoggar
Campingsessel

Anleitung Auf-/Abbau

1. Den Rahmen durch Auseinanderziehen der Beine vollständig entfalten.
2. Sicherstellen, dass alle Verbindungen korrekt eingerastet sind.
3. Nach der Nutzung die Sitzfläche leicht anheben, den Rahmen von beiden Seiten nach innen drücken, vollständig zusammenklappen und in der Tragetasche verstauen.

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Vielen Dank für Dein Vertrauen in unseren Campingsessel. Damit Du lange Freude daran hast, beachte bitte die folgenden Hinweise.

Pflege- und Sicherheitshinweise



Flecken sanft mit mildem Reiniger und Tuch entfernen, nicht mit aggressiven Mitteln.



Längere Sonneneinstrahlung und Regen vermeiden.



Vermeide den Kontakt mit offenem Feuer und anderen Hitzequellen.



Die maximale Belastbarkeit des Campingsessels beträgt ca. 150 kg.



Kinder nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden lassen.



Nur auf ebenem und stabilem Untergrund verwenden.

Fragen oder Probleme?



Falls etwas mit der Lieferung nicht stimmen sollte oder Du Fragen hast, stehen wir Dir jederzeit zur Verfügung. Schreib uns einfach über folgenden QR-Code und wir finden gemeinsam eine Lösung!

Deine Meinung zählt!

Wenn Du mit Deinen neuen Campingsessel zufrieden bist, freuen wir uns riesig über Deine Bewertung. Deine Meinung hilft uns, noch besser zu werden!

Wir wünschen Dir viel Freude mit deinem Produkt!

Hoggar

Campingsessel