VALKENSTOL
enjoy the comfort

VALKENSTOL M5 Bedienungsanleitung



02 Sitztiefe verstellen

Den Hebel auf der linken Seite betätigen und dann mit der Sitzfläche nach vorne bzw. hinten rutschen um die optimale Sitztiefe zu erreichen.



04 Rückenlehne Neigung

Der rechte hintere Bedienhebel steuert den Neigungswinkel der Rückenlehne. Im angehobenen Zustand ist die Rückenlehne arretiert, durch Absenken und Verlagerung mit dem Körpergewicht nach Hinten lässt sich die Rückenlehne lässt sich die Arretierung lösen; in der gewünschten Stellung dann durch Betätigen des Hebels nach oben wieder arretieren.



01 Sitzfläche anheben/senken

Auf der rechten Seite den vorderen Hebel nach oben ziehen. Dann zum Sitzfläche erhöhen, das Körpergewicht vom Stuhl nehmen, zum Absenken dabei sitzen bleiben.



03 Rückenlehnenhöhe verstellen

Im Sitzen oder Stehen unter die Rückenlehne greifen und diese nach oben verschieben. Bitte beachten: die Lehne lässt sich nur nach oben bewegen, ganz oben angekommen geht diese dann wieder in die Ausgangsposition unten zurück.



05 Widerstandsgrad der Rückenlehne

Durch Drehen des Knaufs unter der Sitzfläche lässt sich der Widerstandgrad der Rückenlehne anpassen. Dies ist wichtig um die Kippfunktion des Stuhls auf das individuelle Körpergewicht abzustimmen, je leichter der Nutzer, desto geringer sollte der Widerstand für einen optimalen Komfort eingestellt sein; und umgekehrt. Einfach ausprobieren und anpassen!