


AUFBAUANLEITUNG

A  2 x M6x40mm	B  2 x M6x25mm	C  1 x	D  4 x			
---	---	--	--	--	--	--

Schritt 1: Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, um den Barhocker für die Montage vorzubereiten. Drehen Sie die Sitzfläche um und legen Sie diese z. B. auf den Rand eines Tisches.

Schritt 2: Legen Sie das Gestell auf die Unterseite der Sitzfläche, sodass die Schraublöcher auf der Sitzfläche mit denen auf dem Gestell übereinkommen. Achten Sie darauf, dass die "offene Seite" an der Rückenlehne aufliegt.

Schritt 3: Legen Sie die Unterlegscheiben (D) auf die Schraublöcher und drehen Sie die kurzen Schrauben (B) in die hinteren Schraublöcher (unter der Rückenlehne) und die langen Schrauben (A) in die vorderen Schraublöcher. Nutzen Sie den Inbus (C) zum Festdrehen der Schrauben. Damit ist die Montage abgeschlossen.

