

1. Überprüfen Sie den Lieferumfang

- Einzelne Lamellen in der Stückzahl von je 10cm Länge der erworbenen Rollrostlänge z.B. Länge 200cm = 20 Lamellen
- zweimal Gurtband zum Einfädeln
- Reißzwecken zum Sichern der Abstände
- zwei mal Abstandshölzer um den Abstand zu bestimmen

2. Montage / Anleitung einfädeln

Suchen Sie eine geeignete ebene Auflagenfläche wie einen Tisch oder alternativ eine Erhöhung wo Sie Zugriff auf beide Enden der einzelnen Lamellen haben. Legen Sie nun je nach Platz die Anzahl Lamellen auf welche Sie gleichzeitig einfädeln können.

Als Abstandsholz legen Sie bitte als Distanz die mitgelieferten Distanzhölzer zwischen jeweils ein Lamellenpaar und beginnen Sie das Gurtband in Schlaufenform durch die Schlitze zu führen.

Bitte immer das eingefädelte Gurtband mit einer Reißzwecke sichern bis Sie das Rost komplett fertig gestellt haben. Die Zwecken schützen das Gurtband und halten die Abstände sicher bis das Rost ins Bett gelegt werden kann.

Sobald das Rost im Bett liegt können Sie die Sicherungen entfernen wenn Sie dies wünschen.