




LFL005


LED Floor Lamp




VASAGLE
by SONGMICS HOME









2




3




4




5




6





7




8








EN



Timer Function:

To set the timer, press the 1H button. The light will flash once, indicating the timer is on, and it will automatically turn off after one hour. To cancel the timer, press the 1H button again while it is active. The timer will be canceled, and the light will flash twice as confirmation.


DE




Zeitschaltuhr :

Drücken Sie die „1H“-Taste, das Licht blinkt einmal, wechselt in den Timer-Modus und schaltet sich nach einer Stunde automatisch aus. Drücken Sie die Timer-Taste erneut im Timer-Modus, wird der Timer abgebrochen und das Licht blinkt zweimal.

FR




ES



Función de temporizador:

Pulsa el botón "1H", el indicador parpadea una vez, entra en modo temporizador y se apaga automáticamente después de una hora. Pulsa de nuevo el botón del temporizador mientras el temporizador está activo para cancelar la función, el indicador parpadea dos veces.


NL



Aftelfunctie:

Druk op de "1H"-toets, de indicator knippert één keer, gaat naar de timerstand en schakelt na één uur automatisch uit. Druk opnieuw op de timertoets terwijl de timer actief is om de functie te annuleren; de indicator knippert twee keer.


SE




Nedräkningsfunktion:

Tryck på "1H"-knappen, indikatorn blinkar en gång, går in i timerläge och stängs av automatiskt efter en timme. Tryck på timerknappen igen medan timern är aktiv för att avbryta funktionen, indikatorn blinkar två gånger.


PL





Geri sayım fonksiyonu:

"1H" tuşuna basın, gösterge bir kez yanıp söner, zamanlayıcı moduna girer ve bir saat sonra otomatik olarak kapanır. Zamanlayıcı açıktayken zamanlayıcı tuşuna tekrar basarak iptal edebilirsiniz, gösterge iki kez yanıp söner.



- EN** The light source (LED only) can be replaced by the user.
Non-replaceable control gear.
- DE** Die Lichtquelle (nur LED) kann vom Benutzer ersetzt werden.
Nicht auswechselbarer Treiber.
- FR** Source lumineuse remplaçable par l'utilisateur (LED uniquement).
Appareillage de commande non remplaçable.
- IT** La sorgente luminosa (solo LED) può essere sostituita dall'utente.
Apparecchiatura di controllo non sostituibile.
- ES** La fuente de luz (solo LED) puede ser reemplazada por el usuario.
Equipo de control no sustituible.

- NL** De lichtbron (alleen LED) kan door de gebruiker worden vervangen.
Niet-vervangbare besturingsapparatuur.
- SE** Ljuskällan (endast LED) kan bytas av användaren.
Icke-utbytbar styrutrustning.
- PL** Źródło światła (tylko LED) może być wymienione przez użytkownika.
Niewymienny osprzęt sterujący.
- TR** Işık kaynağı (yalnızca LED) kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
Değiştirilemez kontrol donanımı.

EN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Indoor use only

Regularly inspect the cord, transformer, and all components for damage. Do not use the product if any part is damaged. Keep these instructions for future reference.

CAUTION!

The light source consists of non-changeable light-emitting diodes (LEDs). Do not disassemble the product, as LEDs can harm your eyes. Do not immerse in water.

Cleaning

Clean with a damp cloth; do not use strong cleaning agents.

WARNING

Deviation from the assembly instructions may result in a risk of fire or electric shock.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules/Industry Canada licence–exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
1.this device may not cause harmful interference, and
2.this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING

This product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

For non-user replaceable light sources: "The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person".

This product contains a light source of energy efficiency class <F>.

DE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Nur für den Innenbereich geeignet.

Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel, den Transformator und alle anderen Teile auf Beschädigungen. Wenn ein Teil beschädigt ist, darf das Produkt nicht verwendet werden. Wichtige Informationen! Bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch auf.

VORSICHT!

Die Lichtquelle dieses Produkts besteht aus nicht austauschbaren Leuchtdioden (LED). Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander, da die Leuchtdioden Augenschäden verursachen können. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

Reinigung

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, niemals ein starkes Reinigungsmittel.

WARNUNG

Bei Abweichung von der Montageanleitung besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

<

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

Alleen voor gebruik binnenshuis.

Controleer regelmatig het snoer, de transformator en alle andere onderdelen op schade. Als een onderdeel beschadigd is, mag het product niet worden gebruikt. Belangrijke informatie! Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

LET OP!

De lichtbron van dit product bestaat uit niet-vervangbare lichtdiodes (LED). Demonteer het product niet, aangezien de lichtdiodes schade aan de ogen kunnen veroorzaken. Niet in water onderdompelen.

Reiniging

Gebruik een vochtige doek, nooit een sterk schoonmaakmiddel.

WAARSCHUWING

Afwijken van de montage-instructies kan leiden tot brand- of elektrische schokgevaar.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels/Industry Canada licentievrije RSS-standaard(en). Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1. dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING

Dit product heeft een gepolariseerde stekker (één pen is breder dan de andere) als een functie om het risico op elektrische schokken te verminderen. Deze stekker past op slechts één manier in een gepolariseerd stopcontact. Als de stekker niet volledig in het stopcontact past, draai de stekker om. Als het nog steeds niet past, neem dan contact op met een gekwalificeerd elektricien. Gebruik nooit met een verlengsnoer tenzij de stekker volledig kan worden ingestoken. Verander de stekker niet.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke partij voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Als de externe flexibele kabel of snoer van deze armatuur beschadigd is, moet deze uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te vermijden.

Voor lichtbronnen die niet door de gebruiker kunnen worden vervangen: "De lichtbron in deze armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon."

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <F>.

SE

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Endast för inomhusbruk.

Kontrollera regelbundet sladden

