

Hey,

ich bin Bino,
Dein treuer Begleiter.

Danke, dass Du Dich für mein Produkt entschieden hast. Hier findest Du die wichtigsten Infos zur Nutzung, Pflege und Sicherheit.

Bino‘s Tipp



Innerhalb von maximal 48 Stunden ist der anfängliche Geruch verflogen und das Spielsofa hat seine ursprüngliche Form zurück.

Flecken mit mildem Reinigungsmittel und feuchtem Tuch entfernen.
Bitte verwende keine aggressiven Mittel.

Der Bezug ist abnehmbar und waschbar.
Achte auf das Pflegeetikett.

Bei Problemen oder Fragen scanne den QR-Code oder schreibe uns direkt an **service@bela-living.de**.



Bella bino


Das alles lässt sich mit dem Spielsofa bauen — und vieles mehr!

Viel Freude beim Entdecken, Bauen und Spielen!















Bella bino


Bella bino





Nile


Spielsofa




Hey,

ich bin Bino,
Dein treuer Begleiter.

Danke, dass Du Dich für mein Produkt entschieden hast. Hier findest Du die wichtigsten Infos zur Nutzung, Pflege und Sicherheit.



5-10
min



Bei Problemen oder Fragen scanne den QR-Code oder schreibe uns direkt an **service@bela-living.de**.





Flecken mit mildem Reinigungsmittel und feuchtem Tuch entfernen.
Bitte verwende keine aggressiven Mittel.




Der Bezug ist abnehmbar und waschbar.
Achte auf das Pflegeetikett.

Bella bino

1




2



Innerhalb von maximal 48 Stunden ist der anfängliche Geruch verflogen und das Spielsofa hat seine ursprüngliche Form zurück.

3



Zeigt der Stoff auch nach 72 Stunden noch Falten, kannst Du ihn bei Bedarf vorsichtig bei niedriger Temperatur bügeln.

Bella bino

Sicherheits- und Warnhinweise

WICHTIG! Bitte lies alle Sicherheitshinweise vollständig durch, bevor Du das Produkt verwendest, und bewahre diese Unterlage zur späteren Verwendung auf.

Warnstufen

Die Symbole in diesem Abschnitt verdeutlichen Dir, wie kritisch ein Hinweis ist, welche Risiken bestehen und welche Vorsichtsmaßnahmen Du befolgen musst.

 **GEFAHR**	Weist auf eine unmittelbar drohende Gefahr hin, die bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
 **ACHTUNG**	Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
 **VORSICHT**	Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die bei Nichtbeachtung zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann.
 **HINWEIS**	Enthält wichtige Zusatzinformationen zur sicheren und korrekten Verwendung des Produkts.

ACHTUNG — Verwendung und Aufsicht

- Achtung. Sturzgefahr. Lass Kinder nicht unbeaufsichtigt spielen.
- Geeignet für Kinder ab 2 Jahren.
- Dieses Produkt ist nur für Kinder über 2 Jahren zum Spielen geeignet.
- Während des Spielens ist die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich.
- Es dürfen nur die in der Anleitung abgebildeten Aufbauvarianten verwendet werden.
- Überprüfe vor jedem Spielen den ordnungsgemäßen und sauberen Zustand des Artikels.
- Verwende das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt, gerissen oder fehlend sind.

ACHTUNG — Aufstellung und Sturzgefahr

- Achte bei der Aufstellung auf ausreichend Freiräume. Kinder können auf oder über benachbarte Möbel oder Hindernisse fallen und sich verletzen.
- Empfehlung: Halte einen Radius von 2 Metern frei oder polstere harte Gegenstände, die zu Verletzungen führen können.
- Der Untergrund sollte so weich wie möglich gestaltet werden.
- Rutschgefahr! Benutze das Produkt nur auf rutschsicheren Untergründen, wie z. B. Teppich mit Anti-Rutsch-Unterlage.
- Das Produkt DARF NICHT in die Nähe eines Fensters gestellt werden, da es dem Kind als Stufe dienen und dazu führen kann, dass das Kind aus dem Fenster stürzt.
- Das Produkt DARF NICHT in die Nähe eines Fensters gestellt werden, wo Schnüre von Jalousien oder Kordeln von Vorhängen ein Kind strangulieren könnten.
- Das Produkt darf nicht in der Nähe von offenem Feuer oder anderen starken Hitzequellen aufgestellt werden.

ACHTUNG — Spielen mit Einzelteilen

- Kinder können die einzelnen Teile des Sets im Rollenspiel verwenden und Teile mit sich führen oder schwingen.
- Dadurch können Dekorationen oder andere Gegenstände im Haus von einer erhöhten Stelle herunterfallen und eine Gefahr darstellen.
- Für Kinder sperrige und/oder unhandliche Teile sollten von Erwachsenen transportiert werden.

VORSICHT — Kontrolle und Ersatzteile

- Stelle sicher, dass alle Reißverschlüsse sicher verschlossen sind.
- Es dürfen nur vom Hersteller genehmigte Ersatzteile verwendet werden.
- Verwende das Produkt nicht weiter, wenn Teile beschädigt sind, fehlen oder nicht sicher verwendet werden können.

ACHTUNG — Pflege und Reinigung

- Reinige den Artikel regelmäßig entsprechend den Herstellerangaben.
- Achte darauf, dass der Artikel vor jeder Verwendung sauber, trocken und ordnungsgemäß vorbereitet ist.
- Prüfe den Artikel vor jeder Nutzung auf ordnungsgemäßen Aufbau und Unversehrtheit.


HINWEIS — Zusätzliche Informationen

Es dürfen nur die in der Anleitung abgebildeten Aufbauvarianten verwendet werden.

Falls das Produkt beschädigt ist, Teile fehlen oder es nicht stabil steht, darf es nicht mehr verwendet werden.

In diesem Fall kontaktiere bitte den Hersteller:
Bellabino — Bela Living GmbH
Wallstraße 9—13
10179 Berlin, DE


service@bela-living.de



Fragen?

Ich bin für Dich da!

Scanne den QR-Code oder schreib mir an **service@bela-living.de.**
Gemeinsam kriegen wir jedes Problem gelöst!





Bella bino

Das alles lässt sich mit dem Spielsofa bauen!

Viel Freude beim Entdecken, Bauen und Spielen!



Bella bino