



INFINITY
G O O D S

Camping Table

User Manual 1.
Gebruikershandleiding 4.



Please keep the manual in a safe place
and read it carefully before using it.

Safety Notices

These “Safety Notices” are designed to prevent injury and damages to customers and third parties. Indicates precautions to be followed for safe use of this product.



Basic precautions

- Keep packaging out of children’s reach to avoid suffocation risks.
- Carefully read this manual before assembly and use.
- Do not let children or individuals with physical, sensory, or mental disabilities assemble this table without supervision.
- Do not use the table if it or any of its parts are damaged. Contact customer service for assistance.
- Place the table only on flat, horizontal surfaces. Avoid heat sources, vertical, slanted, or vibrating surfaces.
- Do not use the table as a chair or stool. Ensure children do not climb on or into it.
- Ensure the locking system is securely tightened before use. Only use the table if it is stable and sturdy.
- The table is waterproof and suitable for indoor and outdoor use.
- Check that the legs are fully closed and locked against the bottom before folding the table.
- Use the handle to move the table when folded.

Cleaning and Storage Instructions

- Clean the table with a damp, clean cloth. Avoid using abrasive or aggressive cleaning agents.
- Store the table in a clean, dry place. Do not expose it to extreme temperatures.

Specifications

Weight	3.8 kg
Size	80 x 60 x 70 cm
Material	HDPE Plastic Aluminium frame
Suited for	2-4 Persons

Instructions

1. Position the table face down on a flat surface.
2. Extend the legs.
3. Lock the joints by sliding them into the correct position.
4. Turn the table upright.
5. To fold the table, reverse the above steps.

Service and Warranty

Infinity Goods offers a 2-year warranty on its products. To receive service during the warranty period, you must return the product with proof of purchase. Product defects must be reported within 2 years from the purchase date. This warranty does not cover:

- Damages caused by misuse or improper repair
- Parts subject to normal wear and tear
- Defects that were known to the customer at the time of purchase
- Damages or defects resulting from customer neglect
- Damages or defects caused by third parties

Infinity Goods B.V.
Laan van Kronenburg 14
1183 AS, Amstelveen
Netherlands



INFINITY
G O O D S

Camping Tafel

Gebruikershandleiding



Bewaar deze instructie op een veilige plek en lees het zorgvuldig door voordat u het gebruikt.

Veiligheidsmededelingen

Deze “Veiligheidsmededelingen” zijn ontworpen om letsel en schade aan klanten en derden te voorkomen. Geeft voorzorgsmaatregelen aan die gevolgd moeten worden voor het veilig gebruik van dit product.



Basisvoorzorgsmaatregelen

- Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Lees deze handleiding zorgvuldig door voor montage en gebruik.
- Laat kinderen of personen met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen deze tafel niet zonder toezicht monteren.
- Gebruik de tafel niet als deze of een van zijn onderdelen beschadigd zijn.
- Neem contact op met de klantenservice voor hulp.
- Plaats de tafel alleen op vlakke, horizontale oppervlakken.
- Vermijd warmtebronnen, verticale, schuine of trillende oppervlakken.
- Gebruik de tafel niet als stoel of kruk.
- Zorg ervoor dat kinderen er niet op of in klimmen.
- Zorg ervoor dat het vergrendelingsstelsel stevig is vastgedraaid voor gebruik.
- Gebruik de tafel alleen als deze stabiel en stevig is.
- De tafel is waterdicht en geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.
- Controleer of de poten volledig zijn ingeklapt en vergrendeld tegen de onderkant voordat u de tafel inklapt.
- Gebruik het handvat om de tafel te verplaatsen wanneer deze is ingeklapt.

Schoonmaak- en opslaginstructies

- Maak de tafel schoon met een vochtige, schone doek. Vermijd het gebruik van schurende of agressieve reinigingsmiddelen.
- Bewaar de tafel op een schone, droge plaats. Stel de tafel niet bloot aan extreme temperaturen.

Specificaties

Gewicht	3.8 kg
Grootte	80 x 60 x 70 cm
Materiaal	HDPE plastic Aluminium frame
Geschikt voor	2-4 personen

Instructies

1. Plaats de tafel met de bovenzijde naar beneden op een vlakke ondergrond.
2. Vouw de poten uit.
3. Vergrendel de scharnieren door ze in de juiste positie te schuiven.
4. Draai de tafel rechtop.
5. Om de tafel in te klappen, voert u de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit.

Service en Garantie

Infinity Goods biedt 2 jaar garantie op zijn producten. Om service te ontvangen gedurende de garantieperiode, moet u het product retourneren met een aankoopbewijs. Productdefecten moeten binnen 2 jaar na de aankoopdatum worden gemeld. Deze garantie dekt niet:

- Schade veroorzaakt door misbruik of onjuiste reparatie
- Onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage
- Defecten die bij de klant bekend waren op het moment van aankoop
- Schade of defecten als gevolg van nalatigheid van de klant
- Schade of defecten veroorzaakt door derden

Infinity Goods B.V.
Laan van Kronenburg 14
1183 AS, Amstelveen
Netherlands