




Bellamio

Vist
Waschmaschinenschrank



Hey,

wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.

Viel Spaß mit Deinem Produkt!



50%




weniger Fehler beim Aufbau durch
sorgfältiges Lesen der Anleitung



60-90


min







Fragen?

Wir sind für Dich da!




service@bela-living.de







1 Oberboden
1x




2 Fachboden
1x




3 Schubladenboden
1x




4 Oberes Seitenteil, rechts
1x




5 Oberes Seitenteil, links
1x




6 Unteres Seitenteil, rechts
1x




7 Unteres Seitenteil, links
1x




8 Verbindungsleiste, oben
2x








9 Verbindungsleiste, unten
2x




10 Verbindungsleiste, unten
1x




11 Schubladenfront
1x




C88 - Gegenplatte




C43 - Winkel







L56 - Sticker




C51 - Wanddübel






H29 - Innenschiene



2x

H30 - Außenschiene




2x


Ein letzter Check:

Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.




Viel Spaß beim Aufbau!





1






3






4






5








6







7











9



















13







14





15






16







17




18















23





Platziere die
Waschmaschine immer
unten, da sie sich durch
Vibrationen verschieben
kann. Stelle den
Trockner ausschließlich
oben auf.



Fragen?

Wir sind für Dich da!

Scanne den QR-Code oder schreib uns an service@bela-living.de.
Gemeinsam kriegen wir jedes Problem gelöst!

