







Artikel # 78468



E: 12 x M6x60	
F: 12 x	
G: 4 x M6x90	
H: 4 x	
I: 14 x	



Artikel # 78468

1. Montieren Sie die Stützen Teil C auf jeder Seite mit 12 Stück der Schrauben E M6x60 und 12 Stück der Muttern F

Assemble the supports part C on each side with 12 pieces of the screws E M6x60 and 12 pieces of the nuts F

Assembler les supports partie C de chaque côté avec 12 morceaux de vis E M6x60 et 12 morceaux d'écrous F

Assemblare i supporti parte C su ogni lato con 12 pezzi delle viti E M6x60 e 12 pezzi dei dadi F

Montar los soportes parte C en cada lado con 12 piezas de tornillos E M6x60 y 12 piezas de tuercas F





Artikel # 78468


2. Montieren Sie die Stützen Teil C auf die Unterseite der Tischplatte A. Verwenden Sie 4 Stück G M6x90 und 4 Stück H.

Mount the supports part C on the underside of the table top A. Use 4 pieces G M6x90 and 4 pieces H.

Montez les supports partie C sur le dessous du plateau de table A. Utilisez 4 pièces G M6x90 et 4 pièces H.

Montare i supporti parte C sul lato inferiore del piano tavolo A. Utilizzare 4 pezzi G M6x90 e 4 pezzi H.

Monte los soportes parte C en la parte inferior del tablero de la mesa A. Utilice 4 piezas G M6x90 y 4 piezas H.





Artikel # 78468


3. Montieren Sie beide Stützstreben D Auf die Unterseite der Tischplatte A mit 6 Stück Schnellschrauben I

Mount both support struts D on the underside of the table top A with 6 self-tapping screws I.

Montez les deux montants de support D sur le dessous du plateau de table A avec 6 vis autotaraudeuses I.

Montare entrambi i montanti di supporto D sul lato inferiore del piano del tavolo A con 6 viti autofilettanti I.

Monte ambos puntales de soporte D en la parte inferior del tablero de la mesa A con 6 tornillos autorroscantes I.




4. Montieren Sie von unten die Sitzflächen B and die Enden der Balken von C mit 8 Stück Schnellschrauben I

Mount the seating surfaces B to the ends of the beams from C from below using 8 self-tapping screws I.

Montez les surfaces d'assise B aux extrémités des poutres à partir de C par le bas à l'aide de 8 vis autotaraudeuses I.

Montare le superfici di seduta B alle estremità delle travi da C dal basso utilizzando 8 viti autofilettanti I.

Monte las superficies de asiento B en los extremos de las vigas desde C desde abajo con 8 tornillos autorroscantes I.





Deutsch

ALLGEMEINE HINWEISE:

Bitte lesen Sie diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt aufbauen und verwenden. Heben Sie diese Aufbauanleitung für spätere Zwecke gut auf. Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben. Bauen Sie den Artikel nur mit 2 Personen auf, niemals alleine. Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an. Schäden am Produkt, die durch Nichtbeachtung der Anleitung entstehen, sind von jeglicher Haftung und Gewährleistung ausgeschlossen. Weiter sind von der Gewährleistung ausgeschlossen: alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß. Für Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Produktes, befolgen Sie bitte die untenstehenden Sicherheitsanweisungen. Eine falsche Handhabung könnte zu ernststen Verletzungen, beschädigtem Eigentum oder zum Tod führen. Lesen, verstehen und folgen Sie allen Sicherheitsanweisungen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

Dieser Artikel ist eine Garten Garnitur

- der Tisch ist eine Abstellgelegenheit für Geschirr und Speisen.
- die Bänke sind Sitzgelegenheiten und dienen ausschließlich zum Sitzen.

Benutzen Sie diese Artikel nur:

- für die bestimmungsgemäße Verwendung.
- im technisch einwandfreien Zustand.
- der Artikel ist nur für private Zwecke konzipiert.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR SETS MIT UND OHNE TISCH:

Achtung Verletzungsgefahr!	1. Diese Artikel sind kein Spielzeug. Kinder sollten es nicht benutzen oder damit spielen. 2. Benutzen Sie diese Artikel nur in der Weise wie es im Handbuch beschrieben ist. Bringen Sie keine Zubehörteile an, die nicht mit dem Artikel mitgeliefert wurden. 3. Der Artikel ist keine Steighilfe! Stellen Sie sich nicht auf den Tisch oder Bänke! Achtung Kippgefahr+Verletzungsgefahr!
Achtung Kippgefahr!	4. Verpackungsmaterial, wie Plastikbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Achtung Erstickungsgefahr! 5. Kein offenes Feuer (Gartenofen, Grill und Ähnliches) unter oder unmittelbar neben dem Artikel betreiben.
Achtung Erstickungsgefahr!	6. Belasten Sie die Tischoberfläche nur mit haushaltsüblichen Mengen an Geschirr, Speisen und Getränken. Keine sehr heißen oder sehr kalte Gegenstände auf die Oberfläche stellen! 7. Der Artikel ist ein saisonaler Artikel. 8. Prüfen Sie den Artikel regelmäßig im Abstand von 1-2 Monaten auf Beschädigungen und gelöste Verbindungen. Ziehen Sie lose Schrauben wieder fest an! Sollten Sie an den Bauteilen Risse, Verformungen oder Sprünge entdecken, darf der Artikel nicht mehr genutzt werden! Achtung Verletzungsgefahr!

PFLEGEHINWEISE:

1. Ist Ihre Set lackiert: Verwenden Sie zum Reinigen Wasser, einen weichen Schwamm und einen milden Reiniger, da sie sonst die behandelte Oberfläche beschädigen können. Nutzen Sie keine scheuernden Reiniger oder Schwämme für die Reinigung!
2. Ist Ihr Set nicht lackiert: Reinigen Sie eine unbehandelte Holzoberfläche nie mit Wasser oder Reinigungsmitteln. Für die Reinigung von groben Schmutz und Staub verwenden Sie am besten eine weiche Bürste, die das Holz nicht beschädigt.
3. Damit Sie lange Freude an unserer Gartenbank haben, empfehlen wir Ihnen diese alle 6 Monate mit einem geeigneten Mittel aus dem Fachhandel nachzubehandeln. Bei Holz handelt es sich um ein Naturprodukt, das ohne Schutz vor Witterungseinflüssen beginnt Feuchtigkeit aufzunehmen. Dadurch wird das Holz unansehnlich, beginnt abzublättern oder abzusplintern, diese optischen Mängel beeinträchtigen die Nutzung des Artikels jedoch nicht.

AUFBEWAHRUNG:

1. **Aufstellort:**
Die Garten Garnitur kann im Innenbereich, hier jedoch nicht in Feuchträumen(Bad, Sauna) und im Außenbereich aufgestellt werden. Im Außenbereich sollte sie, bestenfalls überdacht stehen. Ist dies nicht möglich, empfiehlt es sich die Biergartengarnitur mit einer wetterfesten Abdeckplane zu schützen. Das Entfernen von Wasser / Schnee und anschließendes Trockenreiben der Garten Garnitur erhöht die Lebensdauer des Produkts und wirkt Schimmelbildung entgegen.
2. **Über die Wintermonate:**
Verwahren Sie den Artikel an einem trockenen, sauberen und für Kinder unzugänglichem Ort. Der Artikel sollte trocken und sauber sein, um Schimmelbildung, Verfärbungen und Beschädigungen vorzubeugen. Bewahren Sie Kleinteile separat auf.

English



GERENAL NOTES:

Please read this manual carefully before you start to assemble and use the item. Please keep the manual! Just use the item in the way it is mentioned in the manual. Never assemble the item alone. Do not exercise excessive force. Damages to the item which are caused through non-observance of the manual lead to exclusion from liability and guarantee. Improper usage, damaging or attempt of repairs are also leading to exclusion of guarantee. It also counts for normal deterioration. For your own safety and that of your product, make sure to follow the safety precautions below. Fail to follow the instruction may result in serious injury, property damage or death. Read, understand and follow the instructions for safety

INTENDED USE:

This item is a garden furniture.

- Tables should be used only to put things on it.
- Seatings are exclusively used for seating.

Just use the item to:

- for the designated use.
- In a technical perfect condition.
- The item is designed for private use only.

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFETY:

Caution: Risk of Injury!	1. These items are no no toy. Children should not use it or play with it.
Caution: Risk of tipping!	2. Only use these items as it is described in the manual. Do not fix attachments that are not included in the delivery.
Caution: Risk of suffocation!	3. The article is not a climbing aid! Do not stand on the table or the bench! Caution: Risk of tipping + injury!
	4. Packaging materials like plastic bags are no toys for children. Caution: risk of suffocation!
	5. No open fire, stoves or grills should be used under or near the item.
	6. On tables you should only put common household amounts of dinnerware, food and drinks. Do not place any very hot or very cold objects on the table surface!
	7. This item is a seasonal item.
	8. Check the item regularly, every 1-2 months, for damages and lose connections. Always tighten lose screws. If you see any cracks or deformations on parts of the article, the article may not be used anymore. Risk of Injury!

CARE INSTRUCTIONS:

1. Has your item a treated surface: Use water, a soft sponge and a mild detergent for cleaning, otherwise you could damage the treated surface. Do not use any abrasive cleaners or sponges for cleaning!
2. Has you item a natural surface: Never clean an untreated wooden surface with water or cleaning agents. For cleaning coarse dirt and dust, it is best to use a soft brush that does not damage the wood.
3. We recommend that you treat them every 6 months with a suitable protector from a specialist retailer, so you will enjoy our item for a long time. Wood is a natural product that begins to absorb moisture without protection from the weather. As a result, the wood becomes unsightly, begins to peel or splinter, but these optical defects do not affect the use of the item.

Storage and Installation:

1. **Installation:**
The garden set can be set up indoors, but not in damp rooms (bathroom, sauna) or outdoors. Outside, it should be roofed at best. If this is not possible, it is advisable to protect the beer garden furniture with a weatherproof tarpaulin. Removing water / snow and then rubbing the clothing dry increases the service life of the product and counteracts the formation of mold.
2. **Winter period:**
Keep the item in a dry, clean place out of the reach of children. The item should be dry and clean to prevent mold, discoloration and damage. Keep small parts separately.

Francais

REMARQUES GÉNÉRALES:



Veuillez lire la notice montage attentivement avant de monter et utiliser le produit. Gardez bien cette notice de montage pour plus tard. Utilisez l'article uniquement comme décrit dans les instructions. Montez l'article uniquement avec 2 personnes, jamais tout seul. N'utilisez en aucun cas de violence excessive. Des endommagements qui se produisent par l'inobservation des instructions, sont exclus de la garantie. En outre, tous les défauts qui se produisent par un traitement inapproprié, un endommagement ou des essais de réparation, sont également exclus de la garantie. Cela est aussi le cas pour l'usure normale. Pour votre sécurité et afin de garantir le bon fonctionnement, assurez-vous de prendre les précautions décrites dans ce manuel. Ne pas suivre les instructions et les avertissements peut entraîner des dommages, des blessures graves ou la mort. LIRE, COMPRENDRE ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES instructions for safety

UTILISATION CONFORME À SA DESTINATION:

Ces articles sont des ensembles de jardin avec tables et bancs pliants.

- Les tables servent uniquement à poser des articles au-dessus.
- Les chaises servent uniquement à s'asseoir.

Utilisez l'article uniquement:

- pour l'emploi conforme à sa destination
- en état intact
- pour l'emploi privé

INSTRUCTION IMPORTANTE DE SÉCURITÉ:

ATTENTION: RISQUE DE BLESSURES!	1. Surveillez les enfants et assurez-vous qu'ils ne jouent pas avec l'article.
ATTENTION: RISQUE DE BASCULEMENT!	2. Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. N'ajoutez pas de pièces supplémentaires n'étant pas livrées avec l'appareil
ATTENTION: RISQUE DE SUFFOCATION !	3. L'article ne sert pas comme escabeau, ne vous mettez pas ou ne sautez pas sur l'article.
	4. Le matériau d'emballage est à tenir hors de la portée des enfants. Attention - risque d'étouffement!
	5. Ne pas allumer de feu (poêle de jardin, gril ou feus similaires) sous ou à côté de l'article.
	6. Mettez uniquement un nombre courant de vaisselle, nourriture et des boissons au-dessus. Ne pas poser d'objets très chauds ou très froids sur la surface de la table!
	7. L'article est conçu pour le saisonnier l'emploi .
	8. Veuillez vérifier régulièrement l'état de l'article dans un intervalle de 1 à 2 mois si des connexions se sont détachées ou s'il existe des dommages. Veuillez resserrer les vis desserrées! Si vous remarquez des fissures, des déformations ou des crevasses l'article ne devra plus être utilisé !

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:

1. Surface traitée: Utilisez de l'eau, une éponge douce et un détergent doux pour le nettoyage, sinon vous pouvez endommager la surface traitée. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou d'éponges pour le nettoyage!
2. Surface naturelle: Ne pas utiliser des produits de lessive ou l'eau pour laver. Utilisez une brosse à poils souples pour enlever la saleté.
3. Afin que vous puissiez profiter longtemps de notre l'article, nous vous recommandons de les traiter tous les 6 mois avec un détergent approprié d'un commerce spécialisé. Le bois est un produit naturel qui, sans protection contre les intempéries, commence à absorber l'humidité. En conséquence, le bois devient disgracieux, commence à peler ou à éclater, mais ces défauts optiques n'affectent pas l'utilisation de l'article.

STOCKAGE / RANGEMENT:

1. **Site d'installation:**
l'article, peut être installé à l'intérieur, mais pas dans des pièces humides (salle de bain, sauna) ou à l'extérieur. À l'extérieur, il devra être installé dans un endroit couvert au mieux. Si cela n'est pas possible, il est recommandé de protéger l'article, avec une bâche résistante aux intempéries. L'élimination de l'eau / de la neige, puis le frottement des meubles à sec augmente la durée de vie du produit et neutralise la formation de moisissure.
2. **Pendant les mois d'hiver:**
Stockez l'article dans un endroit sec et propre et hors de la portée des enfants. Assurez-vous que l'article est complètement sec et propre pour éviter la moisissure, un changement de couleur et des endommagements. Rangez les petites pièces séparément.

Italiano

INFORMAZIONI GENERALI:

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di assemblare o utilizzare il prodotto. Conservare questo manuale! Utilizzare il prodotto solo come menzionato nel manuale. Non assemblare il prodotto da soli. Non esercitare una forza eccessiva. Danni al prodotto



causati dalla non osservanza delle regole descritte nel manuale sono esclusi dalla responsabilità e dalla garanzia. Utilizzo improprio, danneggiamento o tentativi di riparazione escludono dalla garanzia. Inoltre la garanzia non copre il normale deterioramento.

Per la tua sicurezza e quella del prodotto, assicurati di seguire le note sulla sicurezza riportate in seguito. Ignorare queste istruzioni aumenta il rischio di danni, infortuni e morte.

Leggere, comprendere e seguire tutte le istruzioni di sicurezza.

L'USO PREVISTO:

Questo prodotto è un set giardino.

I tavoli e i ripiani servono solo per riporvi oggetti sopra.

Le sedie servono esclusivamente per sedersi sopra.

Use el artículo para:

- El uso para el que ha sido diseñado
- En condiciones técnicas perfectas
- El artículo está diseñado sólo para uso privado

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA:

ATTENZIONE: Alto rischio di incidenti!	1. Il dispositivo non è un giocattolo. I bambini non devono utilizzarlo o giocare con esso.
ATTENZIONE : Rischio di soffocamento!	2. Utilizzate questo dispositivo solo nel modo descritto nel manuale. Non attaccate accessoriche non sono stati forniti con il dispositivo.
ATTENZIONE: Rischio di Ribaltamento!	3. Non usare il prodotto come una scala. Non alzarsi in piedi o saltare sul prodotto!
	4. I materiali di imballaggio, come il sacco in plastica, non sono giochi per bambini. Attenzione: Rischio di soffocamento!
	5. Non accendere fuochi, né utilizzare stufe o grill sotto gli arredi o nelle vicinanze. Non posizionare sul piano del tavolo oggetti molto caldi o molto freddi!
	6. Sopra i tavoli appoggiare solo oggetti dal peso contenuto come piatti, bicchieri, vassoi, ecc. Assicurarsi che le superfici a dovuta distanza da oggetti molto caldi e/o molto freddi.
	7. L'articolo è un articolo stagionale e per l'uso temporaneo.
	8. Controllare periodicamente l'articolo ogni 1-2 mesi. Stringere eventuali viti allentate! Se si riscontrano incrinature, deformazioni o crepe sulle componenti, l'oggetto non può più essere utilizzato!

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE:

1. La superficie trattata: Per la pulizia utilizzare acqua, una spugna morbida e un detergente delicato. Non utilizzare detergenti o spugne abrasivi, questi potrebbero danneggiare la superficie trattata!
2. La superficie naturale: Non usare acqua o altri prodotti chimici per pulire. Utilizzare una spazzola morbida per rimuovere lo sporco.
3. Ti consigliamo di trattare le parti in legno ogni 6 mesi con un prodotto adatto. Il legno è un prodotto naturale che assorbe l'umidità dagli agenti atmosferici. Se non adeguatamente trattato, il legno inizia a sbuccarsi o scheggiarsi; difetti ottici che non influiscono sulla funzionalità dell'oggetto.

CONSERVAZIONE E INSTALLAZIONE:

1. **Installazione:**
L'articolo può essere installato anche all'interno, ma non in ambienti umidi (bagno, sauna). Se posizionato all'esterno, il set dovrebbe essere posizionato in un luogo riparato. Se ciò non è possibile, si consiglia di proteggere il set dalle intemperie con un telone. Rimuovere acqua / neve e strofinare la superficie a secco aumenta la durata del prodotto e contrasta la formazione di muffe.
2. **Periodo invernale:**
Conservare l'articolo in un luogo asciutto e pulito fuori dalla portata dei bambini. L'articolo deve essere asciutto e pulito per evitare muffe, scolorimento e danni. Conservare le parti piccole separatamente.

Espagniol

INFORMACIÓN GENERAL:



Por favor, lea con atención este manual antes de empezar a montar el artículo. Por favor, conserve el manual. Use el artículo sólo para el uso mencionado en el manual. Nunca monte el artículo solo. No haga demasiada fuerza. Los daños que puedan ser causados por no seguir las instrucciones de montaje quedan excluidos de la garantía del producto. El uso impropio, los daños o intentos de reparaciones también quedan excluidos de la garantía. También queda excluido el deterioro por uso normal.

Por su propia seguridad y la de su producto, asegúrese de seguir las precauciones de seguridad. No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves, daños a la propiedad o la muerte.

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones de seguridad.

USO PREVISTO:

Este producto es un conjunto de jardín.

Las tablas y estantes se usan solo para almacenar objetos arriba.

Las sillas e Los bancos solo sirven para sentarse encima.

Use el artículo para:

- El uso para el que ha sido diseñado
- En condiciones técnicas perfectas
- El artículo está diseñado sólo para uso privado

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

ADVERTENCIA: ¡Alto riesgo de accidentes!	1. El dispositivo no es un juguete. Los niños no deben usarlo ni jugar con él.
ADVERTENCIA: ¡Peligro de asfixia!	2. Utilice este dispositivo únicamente como se describe en el manual. No coloque accesorios que no se suministraron con el dispositivo.
ADVERTENCIA: ¡peligro de volcar!	3. No utilice el producto como escalera. ¡No se ponga de pie ni salte sobre el producto!
	4. Los materiales de embalaje, como las bolsas de plástico, no son juguetes para niños. Advertencia: ¡Riesgo de asfixia!
	5. No encienda fuego ni utilice estufas o parrillas debajo de los muebles o en las cercanías. ¡No coloque objetos muy calientes o muy fríos sobre la mesa!
	6. Encima de las mesas, coloque solo objetos livianos como platos, vasos, bandejas, etc. Asegúrese de que las superficies se mantengan alejadas de objetos muy calientes y / o muy fríos.
	7. El artículo es un artículo de uso estacional y temporal.
	8. Verifique el artículo periódicamente cada 1-2 meses. ¡Apriete los tornillos sueltos! Si se encuentran grietas, deformaciones o grietas en los componentes, ¡el objeto ya no se puede utilizar!

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

1. La superficie tratada: Para limpiar use agua, una esponja suave y un detergente suave. No utilice detergentes abrasivos ni esponjas, ¡podrían dañar la superficie tratada!
2. La superficie natural: No utilice agua ni otros productos químicos para limpiar. Utilice un cepillo suave para eliminar la suciedad.
3. Recomendamos tratar las piezas de madera cada 6 meses con un producto adecuado. La madera es un producto natural que absorbe la humedad de los agentes atmosféricos. Si no se trata adecuadamente, la madera comienza a pelarse o astillarse; defectos ópticos que no afectan la funcionalidad del objeto.

ALMACENAMIENTO E INSTALACIÓN:

1. **Instalación:**
El artículo se puede instalar en interiores, pero no en habitaciones húmedas (baño, sauna). Si se coloca al aire libre, el aparato debe colocarse en un lugar protegido. Si esto no es posible, se recomienda proteger el conjunto de los elementos con una lona. Eliminar el agua / nieve y secar la superficie aumenta la vida útil del producto y contrarresta la formación de moho.
2. **Período de invierno:**
Guarde el artículo en un lugar seco y limpio fuera del alcance de los niños. El artículo debe estar seco y limpio para evitar moho, decoloración y daños. Almacene las piezas pequeñas por separado.