






Instructions de montage / Instructions for Assembly / Anleitung
zur Montage / Instrucciones de montaje / Istruzioni per il
montaggio / Instructies voor montage / Instruções de montagem /
Instrukcja montażu


BAZIO




x2



1/3"
8mm




3/8"
10mm





1/3"
8mm



3/5"
20mm



5/9"
14mm



Porte en aluminium
136249

! AVERTISSEMENT: nécessite un entretien rapide pour s'assurer que la construction est solide.

! WARNING: Need timely maintenance to make sure construction is strong.

! WARNUNG: Sie müssen rechtzeitig gewartet werden, um sicherzustellen, dass die Konstruktion stark ist.


! ADVERTENCIA: Necesita un mantenimiento oportuno para asegurarse de que la construcción sea sólida.


! AVVERTENZA: è necessaria una manutenzione tempestiva per assicurarsi che la costruzione sia robusta.


! WAARSCHUWING: Heeft tijdig onderhoud nodig om ervoor te zorgen dat de constructie sterk is.

! AVISO: Precisa de manutenção oportuna para garantir que a construção seja Forte.

! OSTRZEŻENIE: Potrzebujesz terminowej konserwacji, aby upewnić się, że budowa jest mocny.














PART LIST


IMAGE	NO.	L.(mm)	QTY	Box No	IMAGE	NO.	L.(mm)	QTY	Box No
	MI-B1	1728	2	1/3		Dr-19		1	1/3
	MI-B1a	1728	1	1/3		Dr-20		1	1/3
	MI-B2	1728	1	1/3		Dr-21		1	1/3
	SR-B3	1471	4	1/3		Dr-22		1	1/3
	MI-B3	1471	2	1/3		Dr-23		1	1/3
	SR-B4	1380	12	2/3		Dr-24		8	1/3
	SR-B4a (+SR-B15)	1380	2	2/3		Dr-25		1	1/3
	AT-B5	1728	2	1/3		Dr-25a		2	1/3
	AT-B5a	550.5	1	1/3		Dr-26		3	1/3
	Dr-A5b	937	1	1/3		Dr-27		2	1/3
	Dr-A5c	19.5	1	1/3		Dr-28		8	1/3
	AT-B11	1728	4	1/3		Dr-29		4	1/3
	AT-7	29.5	8	1/3		MI-D30		8	1/3
	AT-B7	1708	1	1/3		MI-D31		8	1/3
	MI-B8	1470	4	1/3		MI-D32		12	1/3
	MI-A8a	395	4	1/3		MI-D33		24	1/3
	MI-B10	1377	2	3/3		MI-D34		3	1/3
	AT-8		2	1/3		MI-D35		3	1/3
	AT-9		2	1/3		MI-D36		68	1/3
	AT-10		4	1/3					
	Dr-11		2	1/3					
	Dr-12		2	1/3					
	Dr-13		1	1/3					
	Dr-14		1	1/3					
	Dr-15		2	1/3					
	Dr-16		1	1/3					
	Dr-17		2	1/3					
	Dr-31		4	1/3					
	Dr-18		1	1/3					







	MI-B1	1
	SR-B3	2
	MI-B3	1
	Dr-28	2

	Dr-29	1
	MI-D33	6








	SR-B4	6
---	-------	---





FR: lame renforcée pour l'automatisation
 EN: reinforced slat for automation
 DE: verstärkte Lamelle für die Automatisierung
 ES: Lámina reforzada para la automatización
 IT: lamella rinforzata per l'automazione
 NL: versterkte lat voor automatisering
 PT: ripa reforçada para automação
 PL: wzmocniona listwa pod automatykę






	SR-B4a (+SR-B15)	1
--	------------------	---






	MI-B8	2
	MI-A8a	2
	MI-B10	1







	MI-B1a	1
	Dr-28	2
	Dr-29	1
	MI-D33	6







	MI-D36	34
---	--------	----



	AT-B11	2
---	--------	---







	AT-B5	1
	Dr-A5c	1
	AT-B7	1




	AT-8	1
	AT-9	1
	Dr-24	2



	AT-7	2
	MI-D30	2
	MI-D31	2







	AT-10	2
	Dr-24	2
	AT-7	2
	Dr-13	1



	Dr-14	1
	MI-D30	2
	MI-D31	2







	Dr-23	1
	Dr-26	3







	MI-B1	1
	SR-B3	2
	MI-B3	1
	Dr-28	2

	Dr-29	1
	MI-D33	6








	SR-B4	6
---	-------	---





FR: lame renforcée pour l'automatisation
 EN: reinforced slat for automation
 DE: verstärkte Lamelle für die Automatisierung
 ES: Lámina reforzada para la automatización
 IT: lamella rinforzata per l'automazione
 NL: versterkte lat voor automatisering
 PT: ripa reforçada para automação
 PL: wzmocniona listwa pod automatykę






	SR-B4a (+SR-B15)	1
--	------------------	---






	MI-B8	2
	MI-A8a	2
	MI-B10	1







	MI-B2	1
	Dr-28	2
	Dr-29	1
	MI-D33	6




	MI-D36	34
---	--------	----







	AT-B11	2
---	--------	---








	AT-B5	1
	AT-B5a	1
	Dr-A5b	1






	AT-8	1
	AT-9	1
	AT-10	2
	Dr-24	4

	AT-7	4
	MI-D30	4
	MI-D31	4





	Dr-20	1
	Dr-21	1

FR: Si vous n'installez pas l'ouvre-porte automatique, reportez-vous simplement aux étapes d'instructions suivantes. Si vous devez installer l'ouvre-porte automatique, n'installez pas les accessoires Dr-20 (corps de serrure) et Dr-21 (cylindre de serrure).

EN: if not to install the Automatic Gate Opener, just refer to following instruction steps. If need to install the Automatic Gate Opener, do not install accessory Dr-20(lock body) and Dr-21(lock cylinder).

DE: Wenn Sie den automatischen Toröffner nicht installieren möchten, befolgen Sie einfach die folgenden Anweisungen. Wenn der automatische Toröffner installiert werden muss, installieren Sie nicht die Zubehörteile Dr-20 (Schlosskörper) und Dr-21 (Schließzylinder).




ES: si no va a instalar el abrepuertas automático, simplemente consulte los siguientes pasos de instrucciones. Si necesita instalar el abrepuertas automático, no instale el accesorio Dr-20 (cuerpo de la cerradura) y Dr-21 (cilindro de la cerradura).

IT: se non per installare l'apricancello automatico, fare riferimento ai seguenti passaggi delle istruzioni. Se è necessario installare l'apricancello automatico, non installare l'accessorio Dr-20 (corpo serratura) e Dr-21 (cilindro serratura).

NL: als u de automatische poortopener niet wilt installeren, raadpleeg dan de volgende instructies. Als u de automatische poortopener moet installeren, installeer dan geen accessoire Dr-20 (slotlichaam) en Dr-21 (slotcilinder).






PT: se não for instalar o Abridor de Portão Automático, basta consultar as seguintes etapas de instruções. Caso seja necessário instalá-lo, não instale o acessório Dr-20(corpo da fechadura) e Dr-21(cilindro da fechadura).

PL: jeśli nie chcesz zainstalować automatu do otwierania bram, zapoznaj się z poniższymi krokami instrukcji. Jeśli zachodzi potrzeba zainstalowania automatycznego urządzenia do otwierania bram, nie należy instalować akcesoriów Dr-20 (korpus zamka) i Dr-21 (cylinder zamka)







	Dr-20	1
	Dr-21	1
	Dr-22	1
	Dr-25	1



	Dr-18	1
	Dr-19	1
	Dr-25a	2
	Dr-27	2









	Dr-12	2
	MI-D32	4













	Dr-11	1
	MI-D32	2









	Dr-11	1
	MI-D32	2












	Dr-15	2
	Dr-31	4



	Dr-16	1
	MI-D34	3
	MI-D35	3





	MI-D32	4
	Dr-17	2



Vente-unique^{.com}

VS-Jul-2025

Imported by - Importé par
VENTE-UNIQUE.COM
9-11 Rue Jacquard 93310 Le Pré-Saint-Gervais
Made in China/ Fabriqué en Chine