

welcome

we hope you enjoy using this product

bienvenido

esperamos que disfrute este producto

welkom

Veel plezier met dit product

bienvenue

nous espérons que vous
aimerez utiliser ce produit

willkommen

Wir wünschen Ihnen viel
Freude mit diesem Produkt

Уважаемый Клиент

Мы надеемся, что Вам понравится
пользоваться нашей продукцией

benvenuti


ci auguriamo che vi piaccia usare questo prodotto






MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C102875



01-02-2012 80-300-987



Multidrawer Plinth



CLEANING & CARE

We recommend you clean your unit with warm water and a mild detergent solution. A damp cloth can be used to remove dust particles.

N.B. constant polishing will alter the finish by increasing the gloss level.

REINIGUNG & PFLEGE

Wir empfehlen die Reinigung des Schrankes mit warmem Wasser und einer milden Reinigungslösung. Staubpartikel können mit einem feuchten Tuch entfernt werden.

Anmerkung: Durch regelmäßiges Polieren wird der Glanzeffekt des Lacks verstärkt.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nous recommandons de nettoyer le meuble avec de l'eau tiède et un détergent non abrasif. Vous pouvez utiliser un tissu humide pour enlever la poussière.

NB si vous astiquez fortement votre meuble, la peinture risque à la longue de devenir plus brillante.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Se recomienda limpiar los muebles con agua tibia y detergente suave. Para quitar el polvo se puede utilizar un paño húmedo.

Nota: Una limpieza constante puede alterar la superficie de su armario, la pintura con el tiempo se volverá más brillante

PULIZIA E MANUTENZIONE

Vi raccomandiamo di pulire con acqua tiepida e un detergente non aggressivo. Usare un panno umido per eliminare la polvere.

N.B. una lucidatura costante può alterare la finitura del mobile modificando il livello di brillantezza

REINIGING EN ONDERHOUD

Wij raden u aan om dit product te reinigen met warm water aangevuld met een mild reinigingsmiddel. Om stofdeeltjes te verwijderen kunt u een vochtige doek gebruiken.

N.B. regelmatig opwrijven zal de glansgraad van de afwerking verhogen.

ПРАВИЛА ПО УХОДУ

Для чистки поверхностей и удаления пятен от рук применяйте мыльный раствор с последующей протиркой сухой тканью. Удаление пыли с поверхности производите мягкой сухой тканью. Берегите поверхности мебели от механических повреждений. Не пользуйтесь для чистки содой, шкуркой и средствами, содержащими абразивы. !!!

Периодическая полировка поверхности поможет поддерживать глубину блеска краски.