


Montageanleitung



Warnhinweis!

Kinder können zwischen dem Bett und der Wand eingeklemmt werden. Um Verletzungen zu vermeiden, darf der Abstand zwischen der Oberkante der Absturzsicherung und der Wand höchstens 75 mm betragen und der Abstand muss größer sein als 230 mm.








Achtung!









Hochbetten und das obere Bett von Etagenbetten ist für Kinder unter 6 Jahren aufgrund der Verletzungsgefahr beim Herausfallen aus dem Bett nicht geeignet. Kinder dürfen das Bett nicht zum Spielen verwenden.











Das Etagenbett oder Hochbett darf nicht benutzt werden, wenn irgendein Bauteil gebrochen ist oder fehlt.


Die Verbindungen und Schrauben müssen regelmäßig auf festen Sitz kontrolliert werden. Kinder können sich mit Gegenständen, z.B. Stricken, Schnüren, Kordeln, Gurten, Bändern, die an einem Etagenbett/Hochbett befestigt oder abgehängt sind, strangulieren. Die Leiter ist wahlweise links oder rechts zu montieren.

Aus Sicherheitsgründen darf die Höhe der Matratze die markierte Linie am oberen Bettstollen nicht überschreiten.





K7  x 40 Ø10X 50	H4  x 16 Ø10X 13
S3  x 12 Ø3,5 x 16	J9  x 16 M6 x 70
S16  x 24 Ø6,3 X 110	B3  x 2 40x40x40
S8  x 8 Ø4 X 60	S13  x12 Ø6,3 x 70
F2  x 1 HEX 4 mm	D1  x 16 Ø8
D2  x 8 Ø10	





Montagehinweis!




Bevor Sie die Schrauben, Dübel, Muttern in die dafür vorgesehenen Löcher stecken, prüfen Sie, ob sich gegebenenfalls noch Holzspäne in den Löchern befinden.

Der Lattenrost soll so eingelegt werden, dass die Gurte mit denen die Leisten fixiert sind, nach oben weisen. Es empfiehlt sich auch die Leisten gegebenenfalls zu befestigen (Schrauben sind nicht im Lieferumfang).


TEILE NR	ANZAHL	MASS L X B X T(MM)	✓	TEILE NR	ANZAHL	MASS L X B X T(MM)	✓
1	1	1570 X 70 X 30		9	2	1990 X 130 X 20	
2	1	1570 X 70 X 30		10	2	1990 X 130 X 20	
3	1	1570 X 570/70 X 30		11	2	1990 X 90 X 20	
4	1	1570 X 570/70 X 30		12	2	1640 X 90 X 20	
5	1	1305 X 570/70 X 30		13	3	320 X 60 X 25	
6	4	875 X 90 X 20		14	1	1990 X 60 X 25	
7	2	875 X 130 X 20		15	2	205 X 60 X 25	
8	2	1375 X 130 X 20					




1






2









3







4




5









6







7








H4		x 8
J9		x 8 M6 x 70
F2		x 1 HEX 4 mm




9

H4		x 4
J9		x 4
F2		x 1
M6 x 70		
HEX 4 mm		



H4

J9




J9

10

12a

12a/21




Bett mit Bettkasten

Leiste im Abstand von 920 mm


Bett ohne Bettkasten

Leiste in die Mitte


S3
x 6
Ø3,5 x 16



S8
x 4
Ø4 X 60




11





12


R





L




13 R



13 L



H4



x 2

Ø10X 13

J9



x 2

M6 x 70

F2



x 1

HEX 4 mm

S8



x 2

Ø4 X 60




J9




H4

H4

S8




14R



14L




15 R

S16	x12	S13	x12
Ø6,3 x 110		Ø6,3 x 70	
F2	x 1		
HEX 4 mm			




S16	x12	S13	x12
F2	x1		
Ø6,3 x 110		Ø6,3 x 70	
HEX 4 mm			

15 L




S8	x 2
	
$\varnothing 4 \times 60$	

16R




D1	x 16
	
$\varnothing 8$	
D2	x 8
	
$\varnothing 10$	


S8


S8	x 2
	
Ø4 X 60	

S8




16 L











D1		x 16
D2		x 8
		Ø10



ACHTUNG !
Aus Sicherheitsgründen
darf die Höhe der Matratze
die markierte Linie
nicht überschreiten.







ERST-HOLZ®

WWW.ERST-HOLZ.DE

Datum: 12.06.2024



Attention!

Les lits mezzanine et le lit supérieur des lits superposés ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans en raison du risque de chute et des blessures associées. Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser le lit pour jouer. Les enfants peuvent s'étrangler avec des objets, par exemple des cordes, des cordons, des sangles ou des rubans qui sont attachés ou suspendus à un lit superposé / lit mezzanine. Pour des raisons de sécurité, la hauteur du matelas ne doit pas dépasser la ligne tracée sur la barrière supérieure du lit.

F

Avertissement!

Les enfants peuvent se coincer entre le lit et le mur. Pour éviter les blessures, la distance entre le bord supérieur du système antichute et le mur ne doit pas dépasser 75 mm et la distance doit être supérieure à 230 mm. Les lits superposés ou les lits mezzanine ne doivent pas être utilisés si des composants sont brisés ou manquants. Les connexions et des vis doit être vérifiée régulièrement si elles sont toujours serrées et sécurisées.

Instructions de montage!

Avant d'insérer les vis, les chevilles et les écrous dans les trous prévus, vérifiez s'il y a des copeaux de bois dans les trous.

Le sommier à lattes doit être inséré de telle sorte que les sangles avec lesquelles les lattes sont fixées soient dirigées vers le haut. Il est également conseillé de fixer les lattes si nécessaire (les vis pour cela ne sont pas comprises dans la livraison).

Caution!

Loft beds and the upper bed of bunk beds are not suitable for children under 6 years of age due to the risk of falling and the associated injuries. Children are not allowed to use the bed to play.

Children can strangle themselves with objects, e.g. ropes, cords, straps or ribbons that are attached to or suspended from a bunk bed / loft bed. For safety reasons, the height of the mattress must not exceed the marked line on the upper bed rail.

Warning!

Children can get trapped between the bed and the wall. To avoid injuries, the distance between the top edge of the fall protection system and the wall must not exceed 75 mm and the distance must be greater than 230 mm. Bunk beds or loft beds must not be used if components are broken or missing. Connections and screws must be checked regularly whether they are still tight and secure.

GB

Assembly instruction!

Before you insert the screws, dowels and nuts into the holes provided, check whether there are any wood chips in the holes.

The slatted frame should be inserted in such a way that the belts with which the slats are fixed point upwards. It is also advisable to fasten the battens if necessary (screws for this are not included in the scope of delivery).

Attenzione!

I letti a soppalco e la cuccetta superiore dei letti a castello non sono adatti a bambini di età inferiore ai 6 anni a causa del rischio di caduta e delle lesioni associate. I bambini non devono usare il letto per giocare. I bambini possono strangolarsi con oggetti, per esempio corde, corde, cinghie, nastri, che sono attaccati o sospesi a un letto a castello/letto a più piani.

Per ragioni di sicurezza, l'altezza del materasso non deve superare la linea segnata nella parte superiore del letto.

I

Attenzione!

I bambini possono intrappolarsi tra il letto e il muro. Per evitare lesioni, la distanza tra il bordo superiore della protezione anticaduta e la parete non deve superare i 75 mm e la distanza deve essere maggiore di 230 mm. I letti a castello o i letti a soppalco non devono essere utilizzati se i componenti sono rotti o mancanti. I collegamenti e le viti devono essere controllati regolarmente per verificarne la tenuta.

Nota di montaggio!

Prima di inserire le viti, i tasselli, i dadi nei fori previsti, controllare se ci sono trucioli di legno nei fori.

Il telaio a doghe deve essere inserito in modo che le cinghie con cui sono fissate le doghe siano rivolte verso l'alto. Si consiglia inoltre di fissare le lamelle se necessario (le viti non sono incluse).

ERST-HOLZ® - die Marke für gute Holzprodukte

Steinhaus Handelsgesellschaft mbH & Co KG - Schauerödstr. 21 - 94152 Neuhaus - Tel.: 0 8503 924540

E-Mail: auftrag@erst-holz.de