



INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LA CABANE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR METAL
SHED / MONTAGEANLEITUNG FÜR METALLHAUT / INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA
COBERTURA DE METAL / ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER CAPANNONE IN METALLO /
MONTAGE-INSTRUCTIE VOOR METALEN SCHUUR / INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA
GALPÃO METÁLICO/ INSTRUKCJA MONTAŻU SZOPY METALOWEJ

DAUSTIN



181457

Nécessite deux personnes et prend 2-3 heures pour l'installation. / Requires two people and takes 2-3 hours for Installation. / Erfordert zwei Personen und dauert 2-3 Stunden für die Installation. / Requiere dos personas y tarda de 2 a 3 horas en instalarse. / Richiede due persone e richiede 2-3 ore per l'installazione. / Vereist twee mensen en duurt 2-3 uur voor installatie. / Requer duas pessoas e leva de 2 a 3 horas para instalação. / Wymaga dwóch osób, a instalacja zajmuje 2-3 godziny.



Assembly Preparation

Owner's Manual

Please check local building codes regarding footings, location and other requirements before beginning construction.

Assembly instructions:

Reviewing all instructions and the appropriate information before you begin, make sure following the step sequence carefully for successful results.

Flooring base:

A good location for the storage building is a square and level area with good drainage. The base is not included in the kit which may need purchase separately or may construct a foundation and anchoring system of your own. The foundation base should be 10 cm larger than the base rail of the shed (minimum 10cm thickness concrete slab is recommended).


A strong plastic sheet (thickness: at least 150µm) should be placed under the foundation to assist in reducing rising dampness from the soil, thus reducing condensation build up in the shed. Your storage building must be anchored to prevent wind damage. Once secured, it is highly recommended applying silicone along the inside of the base rail to minimize condensation.

Parts and Parts List:

Before you start, check to be sure that you have all the necessary parts for your building (refer to the Parts List Page). Do not attempt to assemble the building if parts are missing because any building left partially assembled may be seriously damaged by light winds.

Please tear off the safety protection layer before assembly, keep the part number label if needed.

Tools you need:




Safety must be put in the No. 1 position:

1. Select a dry and calm day for your assembly. Team works (Two or more people) are required during the assembly. It is also recommended to finish the assembly in a day to avoid damage to the product or missing of some small parts. Keep all small parts (screws etc.) in a bowl so they do not get lost.
2. Wearing safety gloves, eye protection and long sleeves during the assembly to prevent injury. Pay attention to the sharp edge of some parts.
3. Children and pets are not allowed entering into the construction site.
4. Never concentrate your total weight on the roof of the building.
When using a step ladder make sure that it is safe.

Care & Maintenance:

1. Keep the shed clean with soft cloth, use water if necessary.
2. Keep the door tracks clear of dirt and other stuff that prevent them from sliding easily.
3. Clean the snow with necessary tools to make sure it is safe to enter into.
4. The shed is not made for living but storing stuff.
5. Please add some oil on the top and bottom door sliding channel to make door slides smoothly.



Preparación para el montaje

Compruebe las normativas locales relativas a cimentación, ubicación y otros requisitos antes de comenzar el montaje.

Instrucciones de montaje:

Revise todas las instrucciones y la información correspondiente antes de comenzar, asegúrese de seguir la secuencia de los pasos con atención para tener un resultado óptimo.

Base para el suelo:

Una buena ubicación para el cobertizo para almacenaje es un área cuadrada y nivelada con buen drenaje. La base no está incluida en el kit, por lo que deberá comprarla de manera independiente o puede construir una cimentación y anclar el sistema por su cuenta. La base de cimentación deberá ser 10 cm mayor que el riel de la base de la caseta (se recomienda mínimo una losa de cemento de 10 cm de espesor).


Se deberá colocar una chapa de plástico resistente (espesor: mínimo 150 µm) bajo la base para ayudar a reducir que suba la humedad de la tierra, así se reducirá la acumulación de condensación en la caseta. El cobertizo para almacenaje debe anclarse para evitar daños ocasionados por el viento. Una vez fijado, se recomienda aplicar silicona a lo largo del interior del riel base para minimizar la condensación.

Lista de piezas:

Antes de comenzar, compruebe y asegúrese de que dispone de todas las piezas necesarias para el montaje. No intente montar la caseta si faltan piezas porque cualquier pieza que quede parcialmente montada puede resultar muy dañada en caso de viento.

Retire la capa protectora antes del montaje, guarde la etiqueta del número de pieza si es necesario.

Herramientas que necesita:



La seguridad debe ser una prioridad:

1. Escoja un día tranquilo y seco para el montaje. Es necesario un equipo de trabajo (dos o más personas) durante el montaje. Se recomienda terminar de montar en un día para evitar daños al producto o la pérdida de piezas pequeñas. Mantenga todas las piezas pequeñas (tornillos, etc.) en un recipiente para evitar que se pierdan.
2. Para evitar lesiones, utilice guantes de protección, gafas protectoras y manguitos largos durante el montaje. Preste atención a los bordes afilados de algunas piezas.
3. No permita que los niños y las mascotas entren en la zona de montaje.
4. No concentre todo su peso sobre el tejado de la caseta. Cuando utilice una escalera, asegúrese de que es segura.

Cuidado y mantenimiento:

1. Mantenga el cobertizo limpio con un paño suave, use agua si es necesario.
2. Mantenga los carriles de la puerta limpios y sin sustancias que puedan evitar que se deslicen fácilmente.
3. Retire la nieve con las herramientas necesarias para asegurarse de que es seguro entrar.
4. El cobertizo no está hecho para vivir en él, sino para guardar cosas.
5. Eche un poco de grasa en la parte superior e inferior de los carriles deslizantes de la puerta para que se desplacen con suavidad.

Preparazione del montaggio

Si prega di controllare i regolamenti edilizi locali per quanto riguarda le fondamenta, l'ubicazione e altri requisiti prima di iniziare la costruzione.

Istruzioni di montaggio:

Esaminando tutte le istruzioni e le informazioni appropriate prima di iniziare, assicurati di seguire attentamente la sequenza di passaggi per ottenere risultati positivi.

Base del pavimento:

Una buona posizione per l'edificio di stoccaggio è un'area quadrata e pianeggiante con un buon drenaggio. La base non è inclusa nel kit che potrebbe essere necessario acquistare separatamente o potrebbe costruire una fondazione e un sistema di ancoraggio. La base della fondazione deve essere 10 cm più grande della guida di base del capannone (si consiglia una lastra di cemento con uno spessore minimo di 10 cm).


Un foglio di plastica resistente (spessore: almeno 150µm) deve essere posizionato sotto la fondazione per aiutare a ridurre l'umidità di risalita dal terreno, riducendo così la formazione di condensa nel capannone. Il tuo edificio di stoccaggio deve essere ancorato per evitare danni causati dal vento. Una volta fissato, si consiglia vivamente di applicare del silicone lungo l'interno della guida di base per ridurre al minimo la condensa.

Parti e lista delle parti:

Prima di iniziare, verificare di disporre di tutte le parti necessarie per il proprio edificio (fare riferimento alla pagina dell'elenco delle parti). Non tentare di montare l'edificio se mancano parti perché qualsiasi edificio lasciato parzialmente assemblato può essere seriamente danneggiato da venti leggeri.

Si prega di strappare lo strato di protezione di sicurezza prima del montaggio, conservare l'etichetta del numero di parte se necessario.

Strumenti di cui hai bisogno:



La sicurezza deve essere messa al 1° posto:

1. Selezionare una giornata asciutta e calma per il montaggio. Durante l'assemblaggio sono necessari lavori di squadra (due o più persone). Si consiglia inoltre di terminare l'assemblaggio in una giornata per evitare danni al prodotto o la mancanza di alcune piccole parti. Tenere tutte le piccole parti (viti, ecc.) in una ciotola in modo che non si perdano.
2. Indossare guanti di sicurezza, protezione per gli occhi e maniche lunghe durante l'assemblaggio per evitare lesioni. Prestare attenzione al bordo tagliente di alcune parti.
3. Ai bambini e agli animali domestici non è consentito entrare nel cantiere.
4. Non concentrare mai il peso totale sul tetto dell'edificio.
5. Quando si utilizza una scala a pioli, assicurarsi che sia sicura.

Cura e manutenzione:

1. Tenere pulito il capannone con un panno morbido, utilizzare acqua se necessario.
2. Tenere i binari della porta liberi da sporcizia e altre cose che impediscono loro di scivolare facilmente.
3. Pulire la neve con gli strumenti necessari per assicurarsi che possa entrare in sicurezza.
4. Il capannone non è fatto per vivere ma per immagazzinare cose.
5. Aggiungere un po' d'olio sul canale di scorrimento della porta superiore e inferiore per far scorrere la porta senza intoppi.

De installatie voorbereiden

Controleer de lokale bouwvoorschriften met betrekking tot fundering, locatie en andere vereisten voordat u met de installatie begint.

Installatie-instructies:

Lees alle instructies en de betreffende informatie voordat u aan de slag gaat en zorg ervoor dat u de stappen zorgvuldig volgt voor optimale resultaten.

Vloerbasis:

Een goede locatie voor de schuur is een vierkante en vlakke ondergrond met goede afwatering. De basis is niet inbegrepen in de set en dient mogelijk apart te worden aangeschaft of u kunt zelf een fundering en verankeringsysteem bouwen. De funderingsbasis dient 10 cm groter te zijn dan de basisrail van de schuur (betonplaten van minimaal 10 cm dik zijn aanbevolen).


Een stevige kunststof plaat (dikte: minimaal 150 µm) moet onder de fundering worden geplaatst om opstijgend vocht uit de grond te helpen verminderen, waardoor condensvorming in de schuur ook wordt verminderd. Uw schuur moet worden verankerd om windschade te voorkomen. Eenmaal verankerd, wordt het sterk aanbevolen om siliconenkit aan te brengen langs de binnenkant van de basisrail om condensatie te minimaliseren.

Onderdelen en onderdelenlijst:

Controleer voordat u aan de slag gaat of u over alle benodigde onderdelen voor uw gebouw beschikt (raadpleeg de pagina Onderdelenlijst). Probeer het gebouw niet te installeren als er onderdelen ontbreken, omdat een gebouw dat gedeeltelijk in elkaar is gezet, ernstig kan worden beschadigd door slechts lichte wind.

Scheur vóór de installatie de veiligheidslaag af en bewaar indien nodig het label met het onderdeelnummer.

Vereist gereedschap:



Veiligheid staat altijd voorop:


1. Kies een droge en kalme dag voor uw installatie. De installatie vereist teamwerk (twee of meer personen). Het wordt ook aanbevolen om de installatie binnen een dag af te ronden om schade aan het product of het ontbreken van enkele kleine onderdelen te voorkomen. Houd alle kleine onderdelen (schroeven, enz.) in een schaal, zodat ze niet verloren gaan.
2. Draag veiligheidshandschoenen, oogbescherming en lange mouwen tijdens de installatie om letsel te voorkomen. Let goed op de scherpe rand van bepaalde onderdelen.
3. Houd kinderen en huisdieren uit de bouwplek.
4. Concentreer nooit uw gehele gewicht op het dak van het gebouw. Zorg er bij het gebruik van een trapladder voor dat deze veilig is.

Reiniging & onderhoud


1. Houd de schuur schoon met een zachte doek, gebruik daarbij eventueel water.
2. Houd de deurrails vrij van vuil en andere dingen waardoor ze niet gemakkelijk kunnen schuiven.
3. Verwijder sneeuw met het benodigde gereedschap om ervoor te zorgen dat het veilig is om de schuur binnen te treden.
4. De schuur is niet gemaakt om in te leven maar om spullen in op te bergen.
5. Voeg wat olie toe aan het schuifkanaal aan de boven- en onderkant van de deur, zodat de deur soepel kan schuiven.

1. Mantenha o barracão limpo com um pano suave. Utilize água caso seja necessário.
2. Mantenha as calhas da porta limpas e sem detritos que possam impedir que deslizem facilmente.
3. Limpe a neve com as ferramentas necessárias, para garantir que é seguro entrar no barracão.
4. O barracão não foi concebido para habitação, apenas para armazenamento.
5. Adicione algum óleo no canal de deslizar superior e inferior da porta, para que a porta deslize com suavidade.

Taille d'Pent M-B: / Size of Pent M-B: / Größe von Pent M-B: /
 Tamaño de Pent M-B: / Dimensioni di Pent M-B: / Grootte van Pent
 M-B: / Tamanho de Pent M-B: / Rozmiar Pent M-B:







Zone d'exigence d'installation:/ Area of installation requirement:/
 Installationsbereich Anforderung:/ Área de requisito de instalación:/
 Area di richiesta di installazione:/ Vereiste installatiegebied: /
 Requisito de área de instalação: / Obszar wymagań instalacji:









Pent M-B:

1















10





11





12





13




14




15




16









17





18











25



26





27



28

I



II



29

I



II





30

I



II





31









32









33
























49









50














10

I

II

T-P2




III

T-P2


Pt-B41

I&II&III



INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LA CABANE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR METAL
SHED / MONTAGEANLEITUNG FÜR METALLHAUT / INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA
COBERTURA DE METAL / ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER CAPANNONE IN METALLO /
MONTAGE-INSTRUCTIE VOOR METALEN SCHUUR / INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA
GALPÃO METÁLICO/ INSTRUKCJA MONTAŻU SZOPY METALOWEJ


DAUSTIN




181457

Nécessite deux personnes et prend 2-3 heures pour l'installation. / Requires two people and takes 2-3 hours for Installation. / Erfordert zwei Personen und dauert 2-3 Stunden für die Installation. / Requiere dos personas y tarda de 2 a 3 horas en instalarse. / Richiede due persone e richiede 2-3 ore per l'installazione. / Vereist twee mensen en duurt 2-3 uur voor installatie. / Requer duas pessoas e leva de 2 a 3 horas para instalação. / Wymaga dwóch osób, a instalacja zajmuje 2-3 godziny.




Taille d'Pent M-B: / Size of Pent M-B: / Größe von Pent M-B: /
Tamaño de Pent M-B: / Dimensioni di Pent M-B: / Grootte van Pent
M-B: / Tamanho de Pent M-B: / Rozmiar Pent M-B:









Zone d'exigence d'installation:/ Area of installation requirement:/
Installationsbereich Anforderung:/ Área de requisito de instalación:/
Area di richiesta di installazione:/ Vereiste installatiegebied: /
Requisito de área de instalação: / Obszar wymagań instalacji:




NO.	IMAGE	mm	QTY		NO.	IMAGE	mm	QTY	
UNDER					TOP2				
Bs-A1		1054	x1	3/3	Pt-B23		1136	x1	2/3
Bs-A2		1074	x1	3/3	Pt-B23a		1091	x1	2/3
Bs-A3		1174	x2	3/3	Pt-B24		1136	x6	2/3
Bs-F3a		1380	x2	3/3	Pt-B24a		1091	x6	2/3
Bs-A4		590	x1	3/3	Pt-B25		1136	x1	2/3
Bs-A5		590	x1	3/3	Pt-B25a		1091	x1	2/3
Bs-A6		958	x1	3/3	Pt-B26		1071	x1	3/3
MIDDLE					Pt-B26a		1071	x1	3/3
Bs-A7		1648	x5	2/3	Pt-B27		1084	x1	3/3
Bs-A7		1648	x5	1/3	Pt-B27a		1084	x1	3/3
Pt-B7		1902	x4	1/3	Am-26		1294	x4	3/3
Pt-B8		1902	x1	1/3	DOOR				
Pt-B8a		1902	x1	1/3	Ax-A30		1583	x1	2/3
Bs-8d		1648	x2	1/3	Ax-A35		1583	x1	2/3
Bs-A7c		1648	x1	2/3	Ax-A30a		1583	x2	1/3
Bs-A9a		995.5	x1	3/3	Ts-31		1583	x2	3/3
Bs-A10		995.5	x1	3/3	Ax-31a		1583	x2	3/3
Bs-A11b		873	x1	3/3	Ax-A32		234	x4	3/3
Bs-A12		1190	x1	3/3	Ax-A32a		212	x4	3/3
Pt-B13		1145	x1	3/3	Ax-A33		486	x1	3/3
Pt-E15		1401	x1	3/3	Ax-A34		486	x1	3/3
Pt-B13a		1145	x1	3/3	Ax-A36		486	x1	3/3
Pt-E15a		1401	x1	3/3	Ax-A37		486	x1	3/3
Bs-16		1648	x1	1/3	ANNEX				
Bs-17		1648	x1	1/3	T-P1			x4	3/3
Bs-A18		1044	x1	1/3	T-P2			x4	3/3
Bm-A47		1004	x1	3/3	T-P3			x4	3/3
Pt-B47a		1004	x1	3/3	TP5A			x2	3/3
Bm-E48		1539	x2	3/3	T-P6			x2	3/3
Bm-F48		900	x2	3/3	T-P7		200	x1	3/3
TOP1					T-P8			x2	3/3
Pt-B19		966	x1	1/3	Pt-B40			x235	3/3
Pt-B19a		966	x1	1/3	Pt-B41		ST4x10	x263	3/3
Pt-B20		986.5	x1	1/3	Pt-B42		ST4x16	x20	3/3
Pt-B20a		986.5	x1	1/3	Pt-B43		M4x10	x122	3/3
An-D22		1386	x2	3/3	Pt-B44			x98	3/3
An-D22a		1386	x2	3/3					
Pt-A28		1147.5	x1	3/3					
Bs-B28a		1516	x1	3/3					
Pt-B56		66	x1	3/3					
Pt-B56a		66	x1	3/3					
Pt-B58		190	x2	3/3					









10





11





12





13






14





15





16





17





18





19






20





21









25





26





27





28





29





30





31





32





33





34






35





36









40









41





42













49









50














10

I

II

T-P2




T-P2

III

Pt-B41

I&II&III





Vente-unique^{.com}

VS-Jan-2025

Imported by - Importé par
VENTE-UNIQUE.COM
9-11 Rue Jacquard 93310 Le Pré-Saint-Gervais
Made in China/ Fabriqué en Chine